

СТОЛ РАБОЧИЙ УСИЛЕННЫЙ (SR-P)

Инструкция по сборке

1. Собрать каркас. Для этого:
 - а) Стойки поз.2 соединить со столешницей поз.1 с помощью болтов и шайб. При этом, отверстия для крепления полки поз.3 должны быть расположены во внутрь.
 - б) Закрепить на стойках полку поз.3.
2. С помощью опор поз.4 отрегулировать высоту стола.

Комплект поставки

1.	Столешница (в сборе)	1шт.
2.	Стойка	4шт.
3.	Полка	1шт.
4.	Опора	4шт.
5.	Комплект крепежа: а) Болт М6х45 б) Шайба 8 в) Шайба пружинная 6 г) Гайка М6	12 шт. 12 шт. 12 шт. 24 шт.

